

DÉZSAFÜRDŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ





TARTALOMJEGYZÉK

FÜRDŐDÉZSA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....	3
ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE, DÉZSA TELEPÍTÉSE	3
LEERESZTŐ CSONK.....	3
TŰZVÉDELEM.....	3
A DÉZSA FALA	3
A KÁLYHA	4
ELSŐ HASZNÁLAT	4
BIZTONSÁG.....	5
JÓTÁLLÁS / GARANCIA.....	6



FÜRDŐDÉZSA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A GARANCIA 1 ÉV, MELY CSAK RENDELTETÉS SZERŰ HASZNÁLAT ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYES!

ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE, DÉZSA TELEPÍTÉSE

A dézsát olyan vízszintes és egyenletes helyen kell elhelyezni, ami elbírja a dézsa feltöltött súlyát, és a benne fürdőzőket is! Ez maximum kb. 3500kg. Az alpnak teljes terjedelmében teherhordónak kell lennie. A talaj kiegyenlítéséhez sóder, kavics, vagy beton, térkő is használható. Semmilyen esetben sem szabad a dézsát közvetlenül a földre, vagy olyan helyre telepíteni, ahol az aljnövényzet meggátolhatja a levegő szabad áramlását és kárt tehet idővel a dézsa szerkezetében. **Amennyiben a fürdődézsát a megrendelő szállítja el és telepíti a mozgatás és az üzembe helyezés során keletkezett károkért felelőséget és garanciát nem vállalunk.**

LEERESZTŐ CSONK

Helyezze a dézsát olyan helyre, ahol nincs probléma a víz elvezetésével, és könnyen hozzáfér a leeresztő csonkhoz. Az elhasznált fürdővizet engedje le egy tömlővel.

TŰZVÉDELEM

Amennyiben a dézsát épület közelében helyezi el, ügyeljen arra, hogy a dézsa kéménye megfelelő távolságban legyen minden gyúlékony anyagtól vízszintes és függőleges irányban egyaránt, és annak elhelyezése megfeleljen a hatályos előírásoknak. Amennyiben a kémény közelében gyúlékony anyag van legyen különös tekintettel a tűzvédelmi szabályok betartására!

A DÉZSA FALA

Az első használat alkalmával a faburkolatú dézsák szivárogni fognak, ez azonban teljesen normális jelenség, ami néhány használat után teljesen megszűnik, körülbelül 2-4 hét alatt. Az első feltöltés alkalmával faburkolatú dézsáknál több vízre van szükség, mint a későbbiekben. A dézsa fala csak rendszeres használat esetén válik teljesen szigeteltté. Ritkán azonban folyamatos használat esetén is előfordulhat apró szivárgás. Ilyen esetben érdemes a pántok feszességét ellenőrizni. A dézsát alkotó fa szerves anyag, ezért cseppenés, szivárgás előfordulhat.



A KÁLYHA

A kályhát csak a dézsa feltöltése után szabad beüzemelni. A kályhalevélasztó rácsot még ideiglenesen sem szabad eltávolítani. Gondoskodni kell arról, hogy a víz szintje a dézsa felső részétől számított 10, maximum 15 cm-nél ne legyen alacsonyabb. Ellenkező esetben a kályha felső része túlmelegedhet, deformálódik, károsodik. A kályha elválaszthatatlan része a 2 m magas füstcső, valamint az esővédő. A kályha beüzemelése a dézsa vízzel való feltöltése után: apró tűzifa, papír/karton, mikor az tűz elindult csak és kizárólag száraz, jó minőségű kemény tűzifát használjunk. Egyszeri tüzeléshez ajánlott fa mennyiség: 4-7 darab tűzifa. Nem kell teljesen megpatkolni a kályhát, minden esetben használjunk védőkesztyűt és lehetőleg nyújtsuk be a tűzifát az égéstérbe, ne dobáljuk. Abban az esetben, ha tűzgyújtáskor légdugó keletkezik a kályhában, a füst nem fog távozni a füstcsövön keresztül. Ebben az esetben a legegyszerűbb, ha az extra oxigént juttatunk a kályha levegő nyílásán keresztül, ami elindítja a füst áramlását. A nedves, friss tűzifa kátrányszerű kormos lerakódásokat okoz a tüzelőberendezésben. A tűzoldali lerakódások jelentős mértékben csökkentik a kazán hatásfokát. A felmenő füstcsövet csak a levegő hűti, ezért annak érintését kerülni kell, mert égési sérüléseket okozhat. A kályha fedelét csak a kialakított fafogantyúnál fogva szabad megfogni. A kályhafedél elmozdításával egyben szabályozható a tűz intenzitása. Felfűtéskor ajánlott teljesen elhúzni a fedelet, így fogunk oxigént juttatni a tüztérbe. Ha már felfűtöttük megfelelő hőmérsékletre a dézsánk vizét, a fedél alaphelyzetbe való mozdításával elzárhatjuk azt, így lecsökkentjük a tűz intenzitását, és nem melegedik túl a vizünk. Elsősorban a natúr, illetve olajos felületnél számítani kell a dézsa nedvességváltozásra történő kisebb alak, és méretváltozására, mely jelenség a faanyag megváltoztathatatlan tulajdonsága. Ennek mértéke, a szélsőséges eseteket kivéve, nem befolyásolja a termék esztétikai és funkcionális tulajdonságait. Ahhoz, hogy ez a tulajdonság minél kevésbé legyen észrevehető, érdemes az alábbi felhasználási tanácsok megismerése és betartása: Amennyiben felületkezelés nélküli dézsát vásárolt, azt az első feltöltés előtt, lássa el a szükséges favédelemmel!! Kérjen tanácsot szakembertől, ha szükségesnek érzi!

A dézsa folyamatosan legyen vízzel feltöltve, így elkerülhető az esetleges száradás, es a pántok lazulása. Semmiképp nem ajánlott víz nélküli tárolása száraz helyen, vagy közvetlen napfénynek kitéve!

Folyamatos feltöltés esetén gondoskodni kell a rendszeres vízcseréről, vagy víztisztításról. Amennyiben a téli időszakban is használni kívánják, úgy gondoskodni kell a fagymentesítésről. A fürdőzés élményét fokozhatjuk természetes, gyógyhatású parajdi sóval. De mivel a dézsa szerves anyag, hosszú távon a túlzott sóhasználat a dézsa károsodásához vezethet, melyre a garancia nem vonatkozik.

Ha télen nem használják, a víz eltávolítása után ajánlott lefedni, vagy tető alá betenni. Semmiképp nem szabad a dézsát, száraz helységben raktározni! A felületkezelést évente ellenőrizni kell, ha szükséges egy újabb réteg felhordásával újítsuk meg azt. A felület tisztítása során puha sörtéjű kefe, vagy rongy segítségével a háztartásban alkalmazott/karcoló szemcséktől mentes, lehetőleg bió tisztítószer használhatók.

ELSŐ HASZNÁLAT

Az első használat előtt javasoljuk, távolítsa el, az esetleges forgácsokat, szennyeződéseket a dézsából. Olvassa el az alábbi fontos tudnivalókat:

FIGYELEM!

SOSE GYÚJTSON TÜZET A KÁLYHÁBAN, HA A DÉZSA ÜRES, VAGY NINCS MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ VÍZ BENNE, MERT EZ A KÁLYHA MEGRONGÁLÓDÁSÁHOZ, ANYAGÁNAK OLVADÁSÁHOZ VEZET!

A KÁLYHA HASZNÁLATA KÖZBEN A VÍZSZINTNEK MINDEN ESETBEN A FELSŐ KIVEZETŐ CSŐ FELETT MIN. 10CM-MEL KELL LENNIE!



Amennyiben hosszabb ideig használaton kívül van, valamennyire a hőkezelt fából készült dézsa is veszít a szigetelőképességéből. Az új dézsák szinte minden esetben szivárognak, csepegnek.

Az első feltöltés közben javasolt bevezetni az egész dézsát, így a farostok gyorsabban megtelnek vízzel. A dézsa első feltöltéséhez több vízre lehet szükség, mint amennyi annak a névleges befogadóképessége. Figyeljen arra, hogy ne töltse túl a dézsát, valamint arra, hogy a lefolyó dugója, be legyen dugva!

**SOSE ENGEDJE LE A VIZET A DÉZSÁBÓL ADDIG, AMÍG A KÁLYHA NEM HÚLT KI TELJESEN!
NE HAGYJA MEGFAGYNI A VIZET A DÉZSÁBAN!**

Az ajánlott fürdőzési víz hőmérséklet +37-39°C, nem javasolt ennél melegebbre fűteni a vizet.

A kályha ugyanúgy működik, mint egy hagyományos háztartási fatüzelésű kályha. Az égéstérbe először kisebb méretű tűzifát adjon, majd folyamatosan egyre nagyobb darabokat. A hatékonyabb működés végett fürdőzés közben célszerű folyamatosan fenntartani a tüzet.

A SZÉN HASZNÁLATA TILOS!

Száraz fát használjon a tüzeléshez.

Javasoljuk, hogy használaton kívül fedje le a dézsát, mert így kevesebb szennyeződés jut a vízbe.

A kereskedelemben kapható vízkezelő tabletták, brómot és higanyt tartalmazhatnak, ami reakcióba lép a kazán anyagával! Ez károsíthatja, a kazánokat, az ilyen esetekben keletkezett károkért, felelősséget nem tudunk vállalni!

BIZTONSÁG

A megfelelő higiénikus állapot megőrzése miatt a dézsában rendszeresen cserélni kell a vizet, és a dézsát tisztítani kell.

A tisztításhoz lehetőleg természetes alapanyagokból készült szereket használjon. Feltétlenül ügyeljen a dézsát használó gyermekekre, idősekre. Bizonyosodjon meg róla, hogy a dézsa lépcsői biztonságosak, különösen fagyponthoz alatti időben, amikor a lépcső jeges lehet.

Fertőző bőrbetegséggel, valamint szív- és érrendszeri problémákkal nem javasolt a dézsafürdő használata.

HA szükségesnek érzi, konzultáljon orvosával!

Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban, keressen bizalommal elérhetőségeinken!

Jó Dézsázást!

Csaszy Anna E.V.
2300 Ráckeve, Széchenyi utca 48
Adószám: 59659163-1-33
Elérhetőség: +3630-137-4606
Weboldal: www.szekelyfa.hu



JÓTÁLLÁS / GARANCIA

Minden termékünkre 1 év teljes körű garanciát vállalunk, a használati útmutatókban leírtak betartása esetén.

Vásárlás időpontja:.....

Füüdődzsák:

- A dzsá szerves anyag, a garancia a víz cseppenésre nem terjed ki! Sóval való használatkor, a rostokon keresztül a víz folyamatosan távozik!
- A jótállás nem vonatkozik a fára jellemző tulajdonságokra. Például. elszíneződés, páratartalom okozta méretváltozások, repedések és az ebből fakadó szivárgások.
- Fontos a megfelelő pH-érték betartása továbbá kerülje a maró hatású tisztító és vízkezelő vegyszerek használatát! Ne használjon automata vegyszer-adagolót!
- A jótállás nem vonatkozik az üzemmódból adódó elhasználódásra, mint például a kályhatest és a kémény elszíneződésére, a tüztér lemezeinek és rácsainak hőtől bekövetkező vetemedésére és égésére.
- A jótállás nem terjed ki a fagyás okozta károkra, melyek amúgy helyes használat mellett elkerülhetők.
- A jótállás nem vonatkozik a vegyszerek hibás használatából eredő korrózióra.
- Fontos a megfelelő pH-érték betartása továbbá kerülje a maró hatású tisztító és vízkezelő vegyszerek használatát! Ne használjon automata vegyszer-adagolót!

Kazánok:

- FIGYELEM! A kereskedelemben kapható vízkezelő tabletták, brómot és/vagy réz szulfidot (pl. klór tableta, algaölő stb..) tartalmazhatnak, ami reakcióba lép a kazán anyagával. Ez károsíthatja, a **kazánokat**, az ilyen esetekben keletkezett károkért, felelősséget nem tudunk vállalni.
- A jótállás nem vonatkozik az üzemmódból adódó elhasználódásra, mint például a kályhatest és a kémény elszíneződésére, a tüztér lemezeinek és rácsainak hőtől bekövetkező vetemedésére és égésére.
- A jótállás nem vonatkozik a vegyszerek hibás használatából eredő korrózióra.
- Fontos a megfelelő pH-érték betartása továbbá kerülje a maró hatású tisztító és vízkezelő vegyszerek használatát! Ne használjon automata vegyszer-adagolót!